


ビーム・ガトリングガン

1

ビーム・ガトリングガン
(右)

2



3



※各部は可動します。


リアーマーへのマウント

マガジン


※エネルギーパッカー体型・
分離型も同様に取り付け
ことができます。

ガトリングシールド


1

ビーム・ガトリングガン
(左)ビーム・ガトリングガン
(右)

2

ガトリング用
ジョイント
パーツ

バックパックへのマウント



①

②

※ハイパー・バズーカとシールドも同様に
取り付けことができます。シールド用
ジョイント
パーツ BGUNDAM FIX FIGURATION
METAL COMPOSITE

取扱説明書

© 創通・サンライズ


超合金[®]
ちょうごうきんRX-0
UNICORN GUNDAM

#1012 RX-0 ユニコーンガンダム(覚醒仕様)

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)



■ 本体手首

■ 交換用手首 (本体手首と付け替えることができます。)



※取扱説明書の画像には試作品を使用しております。
※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますので
ご了承ください。

矢印一覧
Arrow List

 取り付けます。
Attachable

 取り外します。
Removable

 可動します。
Movable

①注意 本商品は全体にメッキ彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本体・部品を箱に戻す場合は、袋・シートに入れてから戻してください。

ユニコーンモードの組み立て方

▶ 変形用アンテナに交換する時は、1～3の手順で行います。



デストロイモードへの変形

1

頭部の変形 ▶

変形用
アンテナ反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

頬パーツ

2

破損に注意！
WARNING: DELICATE※②変形用アンテナを画像の
位置まで開きながら、
頭頂部をスライドさせます。
※破損に注意してください。

3

※ユニコンモードのフェイス部を
頭部内部へ収納します。

4

※頬パーツを上下逆転します。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

5

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

6

胸部・腹部の変形 ▶

7

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE※バックパックを一度取り外し、肩センサーを
引き出します。ビーム・サーベル刃の凸部を
使用するとやりやすいです。

※コックピットハッチを開くことができます。

8

肩アーマーの変形 ▶

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※スラスタを回転させます。



▶ 説明のため一部パーツを取り外しています。

9 股関節つけ根の変形 ▶

※リアアーマー中央を起こし、
ロック部を外します。

ロック部

10

※両足を開きながら、股関節つけ根を左右に開きます。

ロック部

11

※リアアーマー中央を戻して、
股関節つけ根をロックします。

ロック部

13

腕部の変形 ▶

※ひじは二重関節になっているので、腕の各部装甲が
当たらないように調節しながら曲げてください。関節B
関節A関節B
(軸の位置)
関節A
(軸の位置)※運動して伸びます。
※ユニコンモードに戻す時は
縮めてください。反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

12

スカートアーマーの変形 ▶



14

太腿の変形 ▶

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

15

膝関節の変形 ▶

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※伸びます。

16

足首の変形 ▶

※ロック部を
解除します。反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE※伸ばした位置で
ロックします。

17 膝アーマーの変形 ▶



反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

18 ふくらはぎ部の変形 ▶



反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

19 足アーマーの変形 ▶



反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

20 バックパックの変形 ▶

※ビーム・サーベル基部を展開します。




※ビーム・サーベル基部A・Bの可動は「ユニコーンモードの組み立て方」の5を参照してください。


※専用台座に足が接地するように支柱パーツBの位置を調節してください。




ディスプレイ



ビーム・マグナム




エネルギーバック分離型 ▶



ハイパー・バズーカ




シールド



2



3



ビーム・サーベル

